




SIB KLASS
SISTEME DE PROTECTIE SOLARA

Instrucțiuni de montaj
si folosire

ROLETĂ TEXTILĂ
skylight



ATENȚIE! Cititi cu atentie toate instructiunile.

Erorile in respectarea indicatiilor prezentate mai jos pot duce la vatamari usoare si scoaterea produsului din garantie.

PASTRATI BINE ACESTE INSTRUCȚIUNI

© 01.01.2011 / 1300 - 2 - SK / s.b. Toate drepturile rezervate.

Publicarea acestui ghid al utilizatorului nu implica vreo garantie. Imbunatatirile, precum si modificarile la acest ghid al utizatorului impuse de erorile tipografice, de inexactitatile privind informatiile curente se pot efectua in orice moment si fara notificare. Aceste modificari vor fi totusi incorporate in noile editii ale acestui ghid al utilizatorului.

GHIDUL UTILIZATORULUI

Felicitari pentru alegerea facuta in achizitionarea roletei textile. Produsul a fost realizat conform specificatiilor mentionate in contractul-comanda. Inainte de inlaturarea ambalajului, rugam citirea cu atentie a acestor instructiuni. In timpul folosirii sculelor necesare montajului aveti grija la protectia ochilor. Cu o instalare corespunzatoare si o intretinere periodica, produsul va va scuti pentru o perioada de cativa ani de reparatii sau alte interventii nedorite.

La deschiderea produsului aveti grija sa scoateti din ambalaj toate piesele corespunzatoare kit-ului de asamblare.

Vizitati web site-ul oficial al companiei

www.sibklass.ro 

Tot ce aveti nevoie la doar un click distanta.

ROMANIA 550052 SIBIU

sos. Alba Iulia nr.110

tel: 0269 24.80.76

fax: 0269 24.81.76

mobil: 0722 53.96.62

e-mail: office@sibklass.ro

web: www.sibklass.ro

departament comenzi dealeri

comenzi@sibklass.ro

departament info dealeri

info@sibklass.ro

departament client unic

vanzari_sibklass@yahoo.com

USTENSILE NECESARE MONTAJULUI

1. instrument de masurat (ruleta sau metru de lemn)
2. creion
3. surubelnita cu cap in cruce (de mana sau electrica)
4. Scara

PACHETUL CU PRODUSUL CONTINE

- ✓ caseta (profilul superior) pe care este montata roleta; continand materialul textil infasurat pe tamburul din aluminiu. Tamburul este prevazut la capetele acestuia cu pinioane, montate in placute de prindere
- ✓ doua ghidaje laterale
- ✓ punga cu kit-ul de instalare, in care regasiti: 2 capace pentru partea inferioara a ghidajelor laterale; 2 capace de mascare colt, 4 distantiere, si 4 holtsuruburi pentru fixarea ghidajelor laterale




MONTAJUL ROLETEI SKYLIGHT

Roletele textile Skylight sunt destinate montajului exclusiv pe tamplaria geamurilor de mansarda.

Ghidajele roletei sunt prevazute cu capac pentru partea inferioara si cu cate 2 gauri de prindere pe lateral. Pentru fixarea ghidajelor se folosesc cele 4 distantiere si cele 4 holtsuruburi.

Dupa ce s-au fixat capacele la partea inferioara a ghidajelor, acestea se aseaza intre profilele tamplariei prin insurubarea la partea inferioara a acestora a cate un holtsurub, dar nu final. Astfel incat pentru fixarea casetei cu tambur si material, ghidajele se indeparteaza de la tamplarie. Manevra posibila deoarece pentru prinderea la partea inferioara a ghidajului exista o gaura de forma ovala.






La partea superioara a ghidajelor se fixeaza roleta cu caseta.


Atentie

extremitatile baghetei cu maner trebuie sa fie fixate asemeni figurii alaturate.




Produsul se fixeaza pe rama geamului apoi se infiuleaza holtsuruburile. Pentru ajustarea inclinatiei tamplariei si pentru o aderenta mai mare la tamplarie se pot monta distantierele de plastic intre tamplarie si ghidaje.





Imbinarea la 45 grade dintre caseta si ghidaje se acopera cu capacele de mascare.



Actionarea roletei se face prin deblocare acesteia apoi permite culisarea pe verticala. Dupa stabilirea pozitiei dorite roleta se blocheaza.

INTRETINERE

Materialele textile fiind tratate antistatic nu necesita ingrijiri deosebite. Daca partea textila se pateaza accidental aceasta se spala pe o suprafata dreapta cu o perie moale cu apa CALDUTA si cu detergent (fara cloruri), se clateste si se intinde la uscat in pozitia verticala, exact la locul ei. Este interzisa spalarea cu apa fierbinte sau masina de spalat!

Pentru a preveni deteriorarea partilor textile trebuie respectate urmatoarele cerinte:



SERVICE

Produsul se va repara numai de catre personal de specialitate calificat si numai cu piese de schimb originale livrate de catre societatea noastra.

SIGURANTA FATA DE CLIENTI

Jaluzele pentru ferestre ucid 1 copil la fiecare 2 saptamani. In pofida acestui fapt producatorii raman indiferenti la acest pericol. Campania nationala SAFETY FIRST este o campanie de informare si educare cu scopul eliminarii incidentelor nedorite provocate de sistemele de protectie solara.



ok
✓

**Roletele textile skylight
sunt 100% sigure
cu privire la siguranta
copiilor.**